

HOPPE mini-rosetil ukselinkide paigaldusjuhend

Kuna lingirosettide suurus on vähendatud miinimumini, on oluline ukse täpne ettevalmistus.

Käepideme ava peab olema 22 mm läbimõõduga ja lingi väände-telje suhtes tsentris. Optimaalse tulemuse saamiseks soovitame kasutada spetsiaalfreesi või CNC pinki.



Ainult lingiga uks



Lingi ja võtmekilbiga uks



Lingi ja WC-sulguriga uks

Paigaldus

- Käepidemed kinnitatakse uksele HOPPE Quick-Fit-ühendusega – surudes linke kokku.
- Võtmekilbid ja südamikukatted M846S tuleb lihtsalt pesadesse suruda.
- WC-sulguri MSK91 / 845S / OL45 pooled kinnitatakse omavahel kuuskant-tihvti abil väändenupu all.
- Kõigi rosettide kindlamaks fikseerimiseks võib kasutada silikooni.